

# Montagemaße für HWT318, HWDT318


Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten !

STS Stefan Schmitz GmbH & Co. KG - Hövelhofer Str. 59 - D-33129 Delbrück - www.sts-info.de

MON 006  
Revision 0  
Stand 27.04.2012 BA

Mein Bad

**STS**



Maßangaben (ca. Werte in mm),  $\varnothing$  = Bohrloch 8 mm  
Bei Vorwandmontage sollten die Maßbereiche großzügig verstärkt werden.  
Im Zuge der technischen Weiterentwicklung behalten wir uns Material- und  
Konstruktionsänderungen ohne Ankündigung vor, eben so Irrtümer.