



Verarbeitungs- und Pflegehinweise für Glaswaschtische

QMF 1 –205
Revision 2/ 26.11.2014
Seite 1 / 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für einen Glaswaschtisch entschieden haben.

Damit Sie sich lange an Ihrem Glaswaschtisch erfreuen können, sollten Sie nachfolgende Installations- und Pflegehinweise beachten.

Allgemein

Ihr ausgewählter Glaswaschtisch ist in seiner Form und seinem Material einzigartig und wurde mit den fortschrittlichsten Technologien auf sorgfältigste Art und Weise hergestellt. Verschiedenste Spezialbehandlungen machen das Glas schlagfest und temperaturbeständig.

Installation

Legen Sie den Waschtisch unmittelbar nach dem Auspacken unbedingt auf einen schützenden, d.h. weichen Untergrund! Bitte achten Sie darauf, dass der Glaswaschtisch nicht auf den Boden resp. Fliesen aufgesetzt wird, da in diesem Fall eine Abplatzung vom Glas oder von der Lackierung möglich ist. Bitte verwenden Sie zur Abdichtung bzw. Fixierung das beigelegte Terostat - Dichtungsband, indem Sie dieses außen bündig von oben auf die Korpusseiten kleben. Bevor der Waschtisch montiert wird, entfernen Sie die Schutzfolie, die sich auf dem Terostat - Dichtungsband befindet. Anschließend legen Sie den Waschtisch auf den Unterschrank auf. Vermeiden Sie das nachträgliche Entfernen von ggf. überstehendem Terostat - Dichtungsband mit einem scharfen Messer, da sonst der Waschtisch bzw. der Korpus beschädigt werden könnte.

Bitte achten Sie darauf, dass die Mischbatterie (Metallarmatur) und die Ablaufgarnitur bei der Installation auf keinen Fall zu fest angezogen werden, da dann Rissgefahr besteht. Legen Sie bitte immer eine Gummidichtung zwischen das Glas und die zu installierende Metallarmatur bzw. das von oben eingesetzte Abflussventil. Bitte verwenden Sie zudem für das von oben eingesetzte Abflussventil, zwischen Ventil und Glas, eine dauerplastische Dichtungsmasse, um Spannungsrisse im Abflussbereich zu vermeiden.

Tägliche Reinigung

Für die tägliche Reinigung verwenden Sie bitte nur ein feuchtes, weiches Tuch.

Zum Schutz der Oberfläche des Glaswaschtisches und auch unserer Umwelt verzichten Sie bitte auf säurehaltige und scharfe Reiniger. Auf keinen Fall dürfen Reinigungsmittel verwendet werden, die flüssige oder pulverartige Schleifmittel enthalten.

Achtung

Zum Schutz des Glaswaschtisches darf die Wassertemperatur 55°C nicht überschreiten. Zudem sind beim Wassereinfüllen Temperaturschocks zu vermeiden. Verschüttete Substanzen wie beispw. Farben oder Lösemittel sollten Sie bitte sofort entfernen. Durch schwere und spitze Gegenstände, die in das Becken fallen, kann der Glaswaschtisch beschädigt werden. Zur Vermeidung von Verfärbungen und Kratzern darf im Waschtisch keine Wäsche eingefärbt, gewaschen oder in einer Lauge oder ähnlichem eingeweicht werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Glaswaschtisch.

Ihr STS-Qualitätsteam

STS Stefan Schmitz GmbH & Co. KG
Hövelhofer Str. 59
33129 Delbrück – Osteland

Telefon: 05257/509 – 0 • Fax: 05257/509 – 88
Internet: www.sts-meinbad.de
Email: sts@sts-meinbad.de